





*Sonderladungsträger für unterschiedliche Isolatoren,
Porzellan- oder Leistungsschalter, stehend positioniert*


FEIL Sonderladungsträger.



*Sonderladungsträger für unterschiedliche Isolatoren,
Porzellan- oder Leistungsschalter, liegend positioniert*



*Sonderladungsträger für Antriebsachsen
für Flurförderzeuge*



Sonderladungsträger für Zugkupplungen